

## Информация за продукта според ЕС 66/2014

Attribute Name	Position	Symbol	Value	Unit
Код за разпознаване на модела			IKE63441FB 949597191	
Тип на котлона			Built-In Hob	
Брой на зоните за готвене			3	
Брой на площите за готвене			1	
Техника на нагряване (индукционни зони и площи за готвене, зони за готвене с лъчиста енергия, масивни плочи)			Индукция	
За кръгли зони или площи за готвене: диаметър на полезната площ на една зона за готвене с електрическо нагряване, закръглен с точност до 5 mm	Left Front	∅	21,0	cm
	Left Rear	∅	21,0	cm
	Right Front	∅	28,0	cm
Консумация на енергия на една зона или площ за готвене, отнесена към един kg	Left Front	ЕС <sub>сел.готвене</sub>	189.4	Wh/kg
	Left Rear	ЕС <sub>сел.готвене</sub>	179.3	Wh/kg
	Right Front	ЕС <sub>сел.готвене</sub>	178.9	Wh/kg
Консумация на енергия на котлона, изчислена на kg		ЕС електрически ллот	182.5	Wh/kg

### EN 60350-2 - Битови електрически уреди за готвене - Част 2: Котлони - Методи за измерване на ефективността"

Препоръки за правилна употреба с цел намаляване на въздействието върху околната среда:

- Когато загревате вода, използвайте само необходимото количество.
- При възможност винаги поставяйте капак върху съда, в който готвите.
- Преди да активирате зоната за готвене, поставете съда за готвене върху нея.
- Поставяйте малки готварски съдове на малките зони за готвене.
- Слагайте готварските съдове направо в центъра на зоната за готвене.
- Използвайте остатъчната топлина, за да запазите храната топла или да я разтопите."